

Brand	Model	Original Cartridge
Apple	Color StyleWriter 1500	BC-01
Apple	Color StyleWriter 1500	BC-02
Apple	Color StyleWriter 2400	BC-20
Apple	Color StyleWriter 2500	BC-20
Apple	StyleWriter	BC-01
Apple	StyleWriter	BC-02
Apple	StyleWriter 1200	BC-01
Apple	StyleWriter 1200	BC-02
Apple	StyleWriter II	BC-01
Apple	StyleWriter II	BC-02
Apple	StyleWriter Portable	BC-01
Apple	StyleWriter Portable	BC-02
Brother	GW 70i	BC-01
Brother	GW 70i	BC-02
Brother	GW 80i	BC-01
Brother	GW 80i	BC-02
Brother	HJ 100	BC-01
Brother	HJ 100	BC-02
Brother	HJ 100i	BC-01
Brother	HJ 100i	BC-02
Brother	HJ 400	BC-01
Brother	HJ 400	BC-02
Brother	Privileg 2000i	BC-01
Brother	Privileg 2000i	BC-02
Brother	Privileg 200i	BC-01
Brother	Privileg 200i	BC-02
Brother	WP 7000	BC-01
Brother	WP 7000	BC-02
Brother	WP 7000j	BC-01
Brother	WP 7000j	BC-02
Brother	WP 7500j	BC-01
Brother	WP 7500j	BC-02
Brother	WP 7800j	BC-01
Brother	WP 7800j	BC-02
Brother	WP II	BC-01
Brother	WP II	BC-02
Calcomp	TechJet Designer 5424	BC-01
Calcomp	TechJet Designer 5424	BC-02
Calcomp	TechJet Designer 5436	BC-01
Calcomp	TechJet Designer 5436	BC-02
Calcomp	TechJet Designer 5624	BC-20
Calcomp	TechJet Designer 5636	BC-20
Calcomp	TechJet Designer 720	BC-01
Calcomp	TechJet Designer 720	BC-02
Calcomp	TechJet Designer 720c	BC-20
Calcomp	TechJet Designer Plotter	BC-01
Calcomp	TechJet Designer Plotter	BC-02
Calcomp	TechJet Personal	BC-01
Calcomp	TechJet Personal	BC-02

Calcomp	TechJet Plotter	BC-01
Calcomp	TechJet Plotter	BC-02
Canon	B 160	BX-20
Canon	B 180C	BCI-21Bk
Canon	B 180C	BX-20
Canon	B 210C	BCI-21Bk
Canon	B 210C	BX-20
Canon	BJ 100	BC-01
Canon	BJ 100	BC-02
Canon	BJ 10e	BC-01
Canon	BJ 10e	BC-02
Canon	BJ 10ex	BC-01
Canon	BJ 10ex	BC-02
Canon	BJ 10sx	BC-01
Canon	BJ 10sx	BC-02
Canon	BJ 10v	BC-01
Canon	BJ 10v	BC-02
Canon	BJ 1200	BC-02
Canon	BJ 15v	BC-01
Canon	BJ 15v	BC-02
Canon	BJ 20	BC-01
Canon	BJ 20	BC-02
Canon	BJ 200	BC-01
Canon	BJ 200	BC-02
Canon	BJ 200e	BC-01
Canon	BJ 200e	BC-02
Canon	BJ 200ex	BC-01
Canon	BJ 200ex	BC-02
Canon	BJ 200jc	BC-01
Canon	BJ 200jc	BC-02
Canon	BJ 200js	BC-01
Canon	BJ 200js	BC-02
Canon	BJ 20ex	BC-01
Canon	BJ 20ex	BC-02
Canon	BJ 210	BC-01
Canon	BJ 210	BC-02
Canon	BJ 220jc	BC-01
Canon	BJ 220jc	BC-02
Canon	BJ 220jc II	BC-01
Canon	BJ 220jc II	BC-02
Canon	BJ 220js	BC-01
Canon	BJ 220js	BC-02
Canon	BJ 220js II	BC-01
Canon	BJ 220js II	BC-02
Canon	BJ 230	BC-01
Canon	BJ 230	BC-02
Canon	BJ 5	BC-01
Canon	BJ 5	BC-02
Canon	BJC 100	BC-02
Canon	BJC 1000	BC-01

Canon	BJC 1000	BC-02
Canon	BJC 1010	BC-01
Canon	BJC 1010	BC-02
Canon	BJC 150	BC-01
Canon	BJC 150	BC-02
Canon	BJC 2000	BC-20
Canon	BJC 2000	BCI-21Bk
Canon	BJC 2010	BC-20
Canon	BJC 210	BC-01
Canon	BJC 210	BC-02
Canon	BJC 2100	BC-20
Canon	BJC 2100	BCI-21Bk
Canon	BJC 210j	BC-01
Canon	BJC 210j	BC-02
Canon	BJC 2110	BC-20
Canon	BJC 2110	BCI-21Bk
Canon	BJC 2115	BC-20
Canon	BJC 2115	BCI-21Bk
Canon	BJC 2120	BC-20
Canon	BJC 2120	BCI-21Bk
Canon	BJC 2125	BC-20
Canon	BJC 240	BC-01
Canon	BJC 240	BC-02
Canon	BJC 240 Photo	BC-01
Canon	BJC 240 Photo	BC-02
Canon	BJC 240j	BC-01
Canon	BJC 240j	BC-02
Canon	BJC 240L	BC-01
Canon	BJC 240L	BC-02
Canon	BJC 250	BC-01
Canon	BJC 250	BC-02
Canon	BJC 250j	BC-01
Canon	BJC 250j	BC-02
Canon	BJC 251	BC-02
Canon	BJC 255	BC-01
Canon	BJC 255	BC-02
Canon	BJC 3000	BCI-3eBk
Canon	BJC 3010	BCI-3eBk
Canon	BJC 323f	BC-20
Canon	BJC 4000	BC-20
Canon	BJC 4000	BCI-21Bk
Canon	BJC 400j	BC-20
Canon	BJC 4100	BC-20
Canon	BJC 4100	BCI-21Bk
Canon	BJC 410j	BC-20
Canon	BJC 411f	BC-20
Canon	BJC 4200	BC-20
Canon	BJC 4200	BCI-21Bk
Canon	BJC 4200 Photo	BC-20
Canon	BJC 420j	BC-20

Canon	BJC 4300	BC-20
Canon	BJC 4300	BCI-21Bk
Canon	BJC 4302	BC-20
Canon	BJC 4302	BCI-21Bk
Canon	BJC 4304	BC-20
Canon	BJC 4304	BCI-21Bk
Canon	BJC 4304 Photo	BC-20
Canon	BJC 430j	BC-20
Canon	BJC 4310	BCI-21Bk
Canon	BJC 4400	BC-20
Canon	BJC 4400	BCI-21Bk
Canon	BJC 4550	BC-20
Canon	BJC 4550	BCI-21Bk
Canon	BJC 455j	BC-20
Canon	BJC 4650	BC-20
Canon	BJC 4650	BCI-21Bk
Canon	BJC 5000	BCI-21Bk
Canon	BJC 5100	BCI-21Bk
Canon	BJC 5500	BC-20
Canon	BJC 5500	BCI-21Bk
Canon	BJC 6000	BCI-3eBk
Canon	BJC 6100	BCI-3eBk
Canon	BJC 6200	BCI-3eBk
Canon	BJC 6500	BCI-3eBk
Canon	BJC 8200	BCI-6Bk
Canon	BX 200	BC-01
Canon	BX 200	BC-02
Canon	CFX B 380IF	BC-20
Canon	EB 10	BX-20
Canon	EB 15	BX-20
Canon	Fax B 100	BC-01
Canon	Fax B 140	BC-01
Canon	Fax B 150	BC-01
Canon	Fax B 160	BC-01
Canon	Fax B 160	BX-20
Canon	Fax B 170	BC-01
Canon	Fax B 180C	BCI-21Bk
Canon	Fax B 190	BC-01
Canon	Fax B 200	BC-01
Canon	Fax B 200e	BC-01
Canon	Fax B 200f	BC-01
Canon	Fax B 200s	BC-01
Canon	Fax B 210c	BC-20
Canon	Fax B 210c	BCI-21Bk
Canon	Fax B 215C	BCI-21Bk
Canon	Fax B 220	BC-01
Canon	Fax B 230	BC-01
Canon	Fax B 230c	BC-20
Canon	Fax B 230c	BCI-21Bk
Canon	Fax B 320	BC-01

Canon	Fax B 340	BC-01
Canon	Fax B 405	BC-01
Canon	Fax B 540	BC-01
Canon	Fax B 550	BC-01
Canon	Fax B 60	BC-01
Canon	Fax B 650	BC-20
Canon	Fax B 70	BC-01
Canon	Fax B 75	BC-01
Canon	Fax EB 10	BX-20
Canon	Fax EB 15	BX-20
Canon	Fax JX 200	PG-40
Canon	Fax JX 200	PG-50
Canon	Fax JX 500	PG-40
Canon	Fax JX 500	PG-50
Canon	i250	BCI-24Bk
Canon	i320	BCI-24Bk
Canon	i350	BCI-24Bk
Canon	i450	BCI-24Bk
Canon	i455	BCI-24Bk
Canon	i470	BCI-24Bk
Canon	i475D	BCI-24Bk
Canon	i550	BCI-3eBk
Canon	i560	BCI-3eBk
Canon	i6500	BCI-3eBk
Canon	i850	BCI-3eBk
Canon	i865	BCI-3eBk
Canon	i865	BCI-6Bk
Canon	i900	BCI-6Bk
Canon	i905D	BCI-6Bk
Canon	i9100	BCI-6Bk
Canon	i950	BCI-6Bk
Canon	i960	BCI-6Bk
Canon	i965	BCI-6Bk
Canon	i990	BCI-6Bk
Canon	i9950	BCI-6Bk
Canon	JX210P	PG-40
Canon	JX210P	PG-50
Canon	JX510P	PG-40
Canon	JX510P	PG-50
Canon	MPC200	BCI-24Bk
Canon	MPC400	BCI-3eBk
Canon	MPC600F	BCI-3eBk
Canon	Multipass C100	BCI-3eBk
Canon	Multipass C20	BCI-21Bk
Canon	Multipass C20	BX-20
Canon	MultiPass C2500	BC-20
Canon	MultiPass C30	BC-20
Canon	MultiPass C30	BCI-21Bk
Canon	MultiPass C30	BX-20
Canon	MultiPass C3000	BC-20

Canon	MultiPass C50	BC-20
Canon	MultiPass C50	BCI-21Bk
Canon	MultiPass C50	BX-20
Canon	MultiPass C5000	BC-20
Canon	MultiPass C530	BC-20
Canon	MultiPass C545	BC-20
Canon	MultiPass C5500	BC-20
Canon	MultiPass C555	BC-20
Canon	MultiPass C560	BC-20
Canon	MultiPass C635	BC-20
Canon	MultiPass C70	BC-20
Canon	MultiPass C70	BCI-21Bk
Canon	MultiPass C70	BX-20
Canon	Multipass C75	BCI-21Bk
Canon	Multipass C75	BX-20
Canon	MultiPass C80	BC-20
Canon	MX 300	PG-40
Canon	MX 300	PG-50
Canon	Navigator HD40	BC-01
Canon	Navigator HD40	BC-02
Canon	Pixma G1400	GI-490BK
Canon	Pixma G1410	GI-490BK
Canon	Pixma G1411	GI-490BK
Canon	Pixma G1420 AIO	GI-41BK
Canon	Pixma G2400 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G2410 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G2411 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G2415	GI-490BK
Canon	Pixma G2420 AIO	GI-41BK
Canon	Pixma G2460 AIO	GI-41BK
Canon	Pixma G3400 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G3410 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G3411 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G3415	GI-490BK
Canon	Pixma G3420 AIO	GI-41BK
Canon	Pixma G3460 AIO	GI-41BK
Canon	Pixma G4400 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G4411 AIO	GI-490BK
Canon	Pixma G5040	GI-40BK
Canon	Pixma G6040	GI-40BK
Canon	Pixma G7040	GI-40BK
Canon	Pixma GM2040	GI-40BK
Canon	Pixma GM4040 AiO	GI-40BK
Canon	Pixma IP1000	BCI-24Bk
Canon	Pixma IP1200	PG-40
Canon	Pixma IP1300	PG-40
Canon	Pixma IP1500	BCI-24Bk
Canon	Pixma IP1600	PG-40
Canon	Pixma IP1700	PG-40
Canon	Pixma IP1800	PG-37

Canon	Pixma IP1800	PG-40
Canon	Pixma IP1900	PG-37
Canon	Pixma IP1900	PG-40
Canon	Pixma IP2000	BCI-24Bk
Canon	Pixma IP2200	PG-40
Canon	Pixma IP2200	PG-50
Canon	Pixma IP2400	PG-40
Canon	Pixma IP2400	PG-50
Canon	Pixma IP2500	PG-37
Canon	Pixma IP2500	PG-40
Canon	Pixma IP2600	PG-37
Canon	Pixma IP2600	PG-40
Canon	Pixma iP2700	PG-510
Canon	Pixma iP2700	PG-512
Canon	Pixma IP2702	PG-510
Canon	Pixma IP2702	PG-512
Canon	Pixma IP2850	PG-545
Canon	Pixma IP2850	PG-545XL
Canon	Pixma IP3000	BCI-3eBk
Canon	Pixma IP3300	PGI-5bk
Canon	Pixma IP3500	PGI-5bk
Canon	Pixma IP3600	PGI-520bk
Canon	Pixma IP4000	BCI-3eBk
Canon	Pixma IP4000	BCI-6Bk
Canon	Pixma IP4000R	BCI-6Bk
Canon	Pixma IP4200	PGI-5bk
Canon	Pixma IP4300	PGI-5bk
Canon	Pixma IP4500	PGI-5bk
Canon	Pixma IP4600	PGI-520bk
Canon	Pixma IP4700	PGI-520bk
Canon	Pixma iP4850	PGI-525bk
Canon	Pixma iP4950	PGI-525bk
Canon	Pixma IP5000	BCI-3eBk
Canon	Pixma IP5000	BCI-6Bk
Canon	Pixma IP5100	PGI-5bk
Canon	Pixma IP5200	PGI-5bk
Canon	Pixma IP5200R	PGI-5bk
Canon	Pixma IP5300	PGI-5bk
Canon	Pixma IP6000	BCI-6Bk
Canon	Pixma IP6000D	BCI-6Bk
Canon	Pixma iP7250	PGI-550pbk
Canon	Pixma iP7250	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma IP8500	BCI-6Bk
Canon	Pixma iP8750	PGI-550pbk
Canon	Pixma iP8750	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma iX4000	PGI-5bk
Canon	Pixma iX5000	PGI-5bk
Canon	PIXMA iX6550	PGI-525bk
Canon	Pixma iX6850	PGI-550pbk
Canon	Pixma iX6850	PGI-550pbk XL

Canon	Pixma MG2140	PG-540
Canon	Pixma MG2140	PG-540XL
Canon	Pixma MG2150	PG-540
Canon	Pixma MG2150	PG-540XL
Canon	Pixma MG2250	PG-540
Canon	Pixma MG2250	PG-540XL
Canon	Pixma MG2450	PG-545
Canon	Pixma MG2450	PG-545XL
Canon	Pixma MG2550	PG-545
Canon	Pixma MG2550	PG-545XL
Canon	Pixma MG2950	PG-545
Canon	Pixma MG2950	PG-545XL
Canon	Pixma MG3050	PG-545
Canon	Pixma MG3050	PG-545XL
Canon	Pixma MG3053	PG-545
Canon	Pixma MG3053	PG-545XL
Canon	Pixma MG3140	PG-540
Canon	Pixma MG3140	PG-540XL
Canon	Pixma MG3150	PG-540
Canon	Pixma MG3150	PG-540XL
Canon	Pixma MG3250	PG-540
Canon	Pixma MG3250	PG-540XL
Canon	Pixma MG3550	PG-540
Canon	Pixma MG3550	PG-540XL
Canon	Pixma MG3600	PG-540
Canon	Pixma MG3600	PG-540XL
Canon	Pixma MG3650	PG-540
Canon	Pixma MG3650	PG-540XL
Canon	Pixma MG4150	PG-540
Canon	Pixma MG4150	PG-540XL
Canon	Pixma MG4250	PG-540
Canon	Pixma MG4250	PG-540XL
Canon	Pixma MG5150	PGI-525bk
Canon	Pixma MG5250	PGI-525bk
Canon	Pixma MG5350	PGI-525bk
Canon	Pixma MG5450	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG5500	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG5500	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG5550	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG5650	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG5650	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG6150	PGI-525bk
Canon	Pixma MG6250	PGI-525bk
Canon	Pixma MG6350	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG6350	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG6450	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG6650	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG6650	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG7150	PGI-550pbk
Canon	Pixma MG7150	PGI-550pbk XL



Canon	PIXMA MG7550	PGI-550pbk
Canon	PIXMA MG7550	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma MG8150	PGI-525bk
Canon	Pixma MP110	BCI-24Bk
Canon	Pixma MP130	BCI-24Bk
Canon	Pixma MP140	PG-37
Canon	Pixma MP140	PG-40
Canon	Pixma MP140	PG-50
Canon	Pixma MP150	PG-40
Canon	Pixma MP150	PG-50
Canon	Pixma MP160	PG-40
Canon	Pixma MP160	PG-50
Canon	Pixma MP170	PG-40
Canon	Pixma MP170	PG-50
Canon	Pixma MP180	PG-40
Canon	Pixma MP180	PG-50
Canon	Pixma MP190	PG-37
Canon	Pixma MP190	PG-40
Canon	Pixma MP210	PG-37
Canon	Pixma MP210	PG-40
Canon	Pixma MP220	PG-37
Canon	Pixma MP220	PG-40
Canon	Pixma MP230	PG-510
Canon	Pixma MP230	PG-512
Canon	Pixma MP240	PG-510
Canon	Pixma MP240	PG-512
Canon	Pixma MP250	PG-510
Canon	Pixma MP250	PG-512
Canon	Pixma MP260	PG-510
Canon	Pixma MP260	PG-512
Canon	Pixma MP270	PG-510
Canon	Pixma MP270	PG-512
Canon	Pixma MP272	PG-510
Canon	Pixma MP272	PG-512
Canon	PIXMA MP280	PG-510
Canon	PIXMA MP280	PG-512
Canon	Pixma MP310	PG-40
Canon	Pixma MP450	PG-40
Canon	Pixma MP450	PG-50
Canon	Pixma MP460	PG-40
Canon	Pixma MP460	PG-50
Canon	Pixma MP480	PG-510
Canon	Pixma MP480	PG-512
Canon	PIXMA MP490	PG-510
Canon	PIXMA MP490	PG-512
Canon	PIXMA MP495	PG-510
Canon	PIXMA MP495	PG-512
Canon	Pixma MP500	PGI-5bk
Canon	Pixma MP510	PGI-5bk
Canon	Pixma MP520	PGI-5bk

Canon	Pixma MP530	PGI-5bk
Canon	Pixma MP540	PGI-520bk
Canon	Pixma MP550	PGI-520bk
Canon	Pixma MP560	PGI-520bk
Canon	Pixma MP600	PGI-5bk
Canon	Pixma MP600R	PGI-5bk
Canon	Pixma MP610	PGI-5bk
Canon	Pixma MP620	PGI-520bk
Canon	Pixma MP630	PGI-520bk
Canon	Pixma MP640	PGI-520bk
Canon	Pixma MP750	BCI-3eBk
Canon	Pixma MP750	BCI-6Bk
Canon	Pixma MP760	BCI-6Bk
Canon	Pixma MP780	BCI-3eBk
Canon	Pixma MP780	BCI-6Bk
Canon	Pixma MP800	PGI-5bk
Canon	Pixma MP800R	PGI-5bk
Canon	Pixma MP810	PGI-5bk
Canon	Pixma MP830	PGI-5bk
Canon	Pixma MP970	PGI-5bk
Canon	Pixma MP980	PGI-520bk
Canon	Pixma MX300	PG-37
Canon	Pixma MX300	PG-40
Canon	Pixma MX300	PG-50
Canon	Pixma MX310	PG-37
Canon	Pixma MX310	PG-40
Canon	Pixma MX310	PG-50
Canon	Pixma MX320	PG-510
Canon	Pixma MX320	PG-512
Canon	Pixma MX330	PG-510
Canon	Pixma MX330	PG-512
Canon	PIXMA MX340	PG-510
Canon	PIXMA MX340	PG-512
Canon	PIXMA MX350	PG-510
Canon	PIXMA MX350	PG-512
Canon	Pixma MX353	PG-540
Canon	Pixma MX353	PG-540XL
Canon	PIXMA MX360	PG-510
Canon	PIXMA MX360	PG-512
Canon	Pixma MX375	PG-540
Canon	Pixma MX375	PG-540XL
Canon	Pixma MX395	PG-540
Canon	Pixma MX395	PG-540XL
Canon	Pixma MX410	PG-510
Canon	Pixma MX410	PG-512
Canon	Pixma MX420	PG-510
Canon	Pixma MX420	PG-512
Canon	Pixma MX435	PG-540
Canon	Pixma MX435	PG-540XL
Canon	Pixma MX455	PG-540

Canon	Pixma MX455	PG-540XL
Canon	Pixma MX475	PG-540
Canon	Pixma MX475	PG-540XL
Canon	PIXMA MX495	PG-545
Canon	PIXMA MX495	PG-545XL
Canon	Pixma MX515	PG-540
Canon	Pixma MX515	PG-540XL
Canon	Pixma MX525	PG-540
Canon	Pixma MX525	PG-540XL
Canon	Pixma MX535	PG-540
Canon	Pixma MX535	PG-540XL
Canon	Pixma MX700	PGI-5bk
Canon	Pixma MX715 AiO	PGI-525bk
Canon	Pixma MX850	PGI-5bk
Canon	Pixma MX860	PGI-520bk
Canon	Pixma MX885 AiO	PGI-525bk
Canon	Pixma MX925	PGI-550pbk
Canon	Pixma MX925	PGI-550pbk XL
Canon	Pixma TR4550 AiO	PG-545
Canon	Pixma TR4550 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TR4551 AiO	PG-545
Canon	Pixma TR4551 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TR4650 AiO	PG-545
Canon	Pixma TR4650 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TR4651 AiO	PG-545
Canon	Pixma TR4651 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS205	PG-545
Canon	Pixma TS205	PG-545XL
Canon	Pixma TS305	PG-545
Canon	Pixma TS305	PG-545XL
Canon	Pixma TS3150 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3150 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3151 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3151 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3350 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3350 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3351 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3351 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3352 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3352 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3355 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3355 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3450 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3450 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3451 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3451 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS3452 AiO	PG-545
Canon	Pixma TS3452 AiO	PG-545XL
Canon	Pixma TS5150 AiO	PG-540
Canon	Pixma TS5150 AiO	PG-540XL

Canon	Pixma TS5151 AiO	PG-540
Canon	Pixma TS5151 AiO	PG-540XL
Canon	S100	BCI-21Bk
Canon	S200	BCI-24Bk
Canon	S200X	BCI-24Bk
Canon	S300	BCI-24Bk
Canon	S330 Photo	BCI-24Bk
Canon	S400	BCI-3eBk
Canon	S450	BCI-3eBk
Canon	S4500	BCI-3eBk
Canon	S500	BCI-3eBk
Canon	S520	BCI-3eBk
Canon	S530	BCI-3eBk
Canon	S530D	BCI-3eBk
Canon	S5400	BCI-3eBk
Canon	S600	BCI-3eBk
Canon	S6300	BCI-3eBk
Canon	S750	BCI-3eBk
Canon	S800	BCI-6Bk
Canon	S820	BCI-6Bk
Canon	S820D	BCI-6Bk
Canon	S830D	BCI-6Bk
Canon	S900	BCI-6Bk
Canon	S9000	BCI-6Bk
Canon	SmartBase MP360	BCI-24Bk
Canon	SmartBase MP370	BCI-24Bk
Canon	SmartBase MP390 Photo	BCI-24Bk
Canon	SmartBase MP700	BCI-3eBk
Canon	SmartBase MP730	BCI-3eBk
Canon	SmartBase MP730 Photo	BCI-3eBk
Canon	SmartBase MPC190	BCI-24Bk
Canon	SmartBase MPC200 Photo	BCI-24Bk
Canon	SmartBase MPC400	BCI-3eBk
Canon	StarWriter 60 WP	BC-01
Canon	StarWriter 60 WP	BC-02
Canon	StarWriter 70 WP	BC-01
Canon	StarWriter 70 WP	BC-02
Canon	StarWriter 80 WP	BC-01
Canon	StarWriter 80 WP	BC-02
Canon	StarWriter 80 WP Deluxe	BC-01
Canon	StarWriter 80 WP Deluxe	BC-02
Canon	StarWriter 85 WP	BC-01
Canon	StarWriter 85 WP	BC-02
Canon	StarWriter 95 WP	BC-01
Canon	StarWriter 95 WP	BC-02
Canon	StarWriter PRO 2000	BC-01
Canon	StarWriter PRO 2000	BC-02
Canon	VP 500	BC-01
Canon	VP 500	BC-02
Copymaster	Copy Box	BC-01

Copymaster	Copy Box	BC-02
IBM	4070	BC-01
IBM	4070	BC-02
IBM	4070 01	BC-01
IBM	4070 01	BC-02
IBM	4070 02	BC-01
IBM	4070 02	BC-02
IBM	4070 IJ	BC-01
IBM	4070 IJ	BC-02
Konica Minolta	Fax 9410	BC-01
Konica Minolta	Fax 9410	BC-02
Konica Minolta	Fax 9450	BC-01
Konica Minolta	Fax 9450	BC-02
Mannesmann Tally	T 7070	BC-20
Nashuatec	P 293 Color	BC-20
Nashuatec	P 295	BC-01
Nashuatec	P 295	BC-02
Panasonic	Panafax KX-F 1600	BC-20
Panasonic	Panafax KX-F 1650	BC-20
Panasonic	Panafax UF 342	BC-20
Panasonic	Panafax UF 344	BC-20
Panasonic	Panafax UF 346	BC-20
Radio	Shack CGP 220	BC-01
Radio	Shack CGP 220	BC-02
Ricoh	Fax 880MP Color	BC-20
Ricoh	MV74 Color	BC-20
Sanyo	SFX P300 Color	BC-01
Sanyo	SFX P300 Color	BC-02
Sanyo	SFX P40	BC-01
Sanyo	SFX P40	BC-02
Sanyo	SFX P45	BC-01
Sanyo	SFX P45	BC-02
Sanyo	SFX P50	BC-01
Sanyo	SFX P50	BC-02
Sanyo	SFX P500 Color	BC-01
Sanyo	SFX P500 Color	BC-02
Sanyo	SFX P55	BC-01
Sanyo	SFX P55	BC-02
Sanyo	SFX P550	BC-01
Sanyo	SFX P550	BC-02
Sanyo	SFX P60	BC-01
Sanyo	SFX P60	BC-02
Selex	SR 700	BC-20
Selex	SR 700D	BC-01
Selex	SR 700D	BC-02
Selex	SR 700E	BC-01
Selex	SR 700E	BC-02
Selex	SR 710D	BC-01
Selex	SR 710D	BC-02
Selex	SR 710E	BC-01

Selex	SR 710E	BC-02
Selex	SR 850D	BC-20
Selex	SR 850E	BC-20
Siemens	Fax 940 Color	BC-01
Siemens	Fax 940 Color	BC-02
Siemens	Fax 950 Color	BC-01
Siemens	Fax 950 Color	BC-02
Star Micronics	Star Jet	BC-01
Star Micronics	Star Jet	BC-02
Star Micronics	Star Jet Plus	BC-01
Star Micronics	Star Jet Plus	BC-02
Tektronix	Trace Mountain Tip 5300	BC-01
Tektronix	Trace Mountain Tip 5300	BC-02
Tektronix	Utax StarWriter 80	BC-01
Tektronix	Utax StarWriter 80	BC-02
Tektronix	Victory	BC-01
Tektronix	Victory	BC-02