


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ
„YETI”**

YETI
high chair



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” на Европейския парламент и Съвета, на Европейския стандарт EN 14988:2017+A1:2020 „Детски високи столчета. Изисквания и методи за изпитване”, и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.


ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ОСТАВАТ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ ИЛИ С МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 15 KG.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕТЕТО ДА СЕ КАТЕРИ ПО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ПРЕДИ ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ИЗПРАВНИ И СА УСТАНОВЕНИ И ФИКСИРАНИ СТАБИЛНО В ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА В БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ОТ НАКЛАНЯНЕ НА ПРОДУКТА, АКО ДЕТЕТО ДОСТИГНЕ И НАТИСНЕ С КРАЧЕТА МАСА ИЛИ ДРУГА ТВЪРДА ОСНОВА.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ За да избегнете нараняване, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при разгъване и сгъване на този продукт!
- ❖ Не използвайте продукта за деца, които не могат стабилно и самостоятелно да остават в седнало положение!
- ❖ Не използвайте столчето за хранене за деца с тегло, по-голямо от 15 kg!
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Не повдигайте столчето посредством табличката за хранене!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
- ❖ Не повдигайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти по столчето, когато има дете в него!
- ❖ Не поставяйте столчето на повдигнати и/или неравни повърхности, когато има дете в него!
- ❖ Не поставяйте столчето в близост до стълби, басейни и други опасни места!
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Винаги задействайте приспособленията за паркиране на колелата! **ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОЛЕЛАТА САМО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТОЛЧЕТО!**
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип!
- ❖ Не правете промени по конструкцията или модификации! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за деца, които могат да останат в седнало положение без чужда помощ
- ❖ Предназначен за деца до 3 години или с максимално тегло до 15 kg.
- ❖ Петточков предпазен колан
- ❖ Регулиране на поставката за крачета - в 2 позиции
- ❖ Регулиране наклона на облегалката - в 3 позиции
- ❖ Регулиране височината на седалката – в 7 позиции
- ❖ Подвижна двойна табла за хранене (напред и назад в 3 позиции)
- ❖ Горната част на таблата се отстранява
- ❖ Компактен за съхранение в сгънато положение

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



A	Дамаска	F	Горена част на крак , комплект
B	Облегалка на седалката	G	Заден долен крак, комплект
C	Обезопасителен колан	H	Преден долен крак, комплект
D	Горна табла	I	Опори
E	Табла за хранене	J	Колела

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации и текст към тях. За сглобяване на столчето не са необходими инструменти.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1. МОНТИРАНЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА КРАКАТА

1 – Натиснете бутона за сгъване и раздалечете краката.

1а – Вмъкнете предните крака в отворите на седалката, след което преместете седалката нагоре, докато се фиксира.

Забележка: След монтиране, бутоните за сгъване трябва да бъдат разположени навън.

2. МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА И ОПОРИТЕ

2-1 – Вмъкнете и натиснете двете колелата в отворите на задните крака, а двете опори – в отворите на предните крака. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

3. МОНТИРАНЕ НА ЗАДЕН И ПРЕДЕН ДОЛЕН КРАК

Забележка: Преди да натиснете щифтовете, вмъкнете равномерно двата крака на горната част върху долните крака.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че щифтовете се показват през отворите и двете части на краката са здраво и сигурно фиксирани!

4. ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА

4 – Прокарайте обезопасителните колани през отворите на дамаската.

4а – Поставете дамаската върху облегалката, както е показано на фигурата.

5. МОНТИРАНЕ и демонтиране НА ТАБЛАТА ЗА ХРАНЕНЕ

Издърпайте двете лостчета под таблата навън, поставете таблата към подлакътниците и натиснете. Опуснете лостчетата, за да се фиксира.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че таблата е фиксирана като се опитате да я издърпате от подлакътниците.

За демонтиране издърпайте двете лостчета навън и отстранете таблата от столчето.

1. РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА ОБЛЕГАЛКАТА (в 3 позиции)

Издърпайте дръжката на гърба на облегалката и я преместете нагоре или надолу до желаната позиция. Отпуснете дръжката, за да се фиксира облегалката, при което ще чуете звук „щрак“.

ВНИМАНИЕ! Не променяйте наклона на облегалката, когато в столчето има дете!

2. РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА (в 2 позиции)

Натиснете едновременно бутоните от двете страни на поставката за крака, за да преместете поставката надолу или нагоре до желаната позиция. Отпуснете, за да се фиксира. При фиксиране на всяка позиция ще чуете звук „щрак“.

3. СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ**ВНИМАНИЕ!**

- ✓ Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави и да осигуряват сигурна връзка!
- ✓ Коланите не трябва да са усукани, трябва да обхващат плътно детето и да не променят дължината си при закопчано положение!
- ✓ Не поставяйте детето в столчето за хранене, ако коланите от седалката не са фиксирани! Те са важни за безопасността на детето!

Поставете детето в столчето и закопчайте коланите в обединяващата тока, както е показано на фигурата.

Преместете токите нагоре/надолу, за да регулирате дължината на коланите.

4. РЕГУЛИРАНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ХРАНЕНЕ (в 3 позиции)

4 – Издърпайте лостчетата под таблата навън.

4а – Преместете таблата напред/назад до желаната позиция (1,2 или 3) и отпуснете лостчетата. При фиксирате ще чуете звук „щрак“.

4б - Поставете подвижната табла върху таблата за хранене и натиснете.

4с – Когато няма да ползвате таблата, може да я поставите на двете куки на задните крака.

5. РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СТОЛЧЕТО (в 7 позиции)

Натиснете бутоните на предните тръби едновременно и преместете седалката нагоре или надолу до желаната позиция. Отпуснете бутоните, за да се фиксира избраната височина. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.





ВНИМАНИЕ! Не променяйте височината на столчето, когато в него има дете!







6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ


- ✓ Задействано приспособление за паркиране – натиснете лостчето на приспособлението за паркиране надолу.
- ✓ Незадействано приспособление за паркиране (козелата се движат свободно) - повдигнете лостчето на приспособлението за паркиране нагоре.

7. СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА ХРАНЕНЕ

Застанете зад столчето. Натиснете едновременно бутоните за сгъване и в същото време повдигнете нагоре, за да сгънете краката.







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Почиствайте дамската, пластмасовите и метални части с навлажнена кърпа с хладка вода.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Оставете продукта да изсъхне напълно след почистване, след което го приберете за съхранение.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Състав на дамската:

Лицева част : 100% еко кожа

Пълнеж: 100% полиестер



STHYE023xxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com