

FR: PISCINE À BALLES PLIABLE

IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION CORRECTE ET L'ENTRETIEN DU PRODUIT.

USAGE PRÉVU

Le produit est conçu pour un usage intérieur et extérieur au domicile. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Il convient aux enfants âgés de 12 mois et plus.

RÈGLES ET RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE

ATTENTION! AVERTISSEMENT!

- Réservé à un usage familial.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire.

- Ne pas remplir d'eau.
- Tenir loin du feu.

- Utilisez le produit uniquement sur une surface plane. Gardez une distance d'au moins 2 m des murs et des objets tels que les meubles et autres.

- Veillez à ce que le produit soit déplié et plié uniquement par des adultes.

- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels dommages. En cas de dommage, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Piscine pliable ; 2. Balles colorées d'un diamètre de 7 cm (90 unités).

PLIER ET DÉPLIER LA PISCINE - FIGURE A

1. Lors du pliage de la piscine, celle-ci doit être vide.
 2. Pliez-la en deux comme illustré à la figure 2.
 3. Continuez à la plier le long des plis d'usine (voir la figure 3).
 4. Changez la direction de la partie pliée pour qu'elle se chevauche.
- Assurez-vous que, lors du dépliage, la force de traction ne cause aucun dommage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•Ne pas laver en machine. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. Les balles sont lavées à l'eau et au savon, puis soigneusement séchées.

ENTRETIEN

•Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas de détergents puissants ou de détergents contenant des particules abrasives.

•À stocker dans un endroit sec et aéré. Tenir à l'écart des sources de chaleur directes - feu ouvert, appareils de chauffage et appareils de cuisson. Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

Composition de la piscine : polyester. **Composition des balles :** polypropylène (PP).

Les peintures et les matières premières utilisées sont sans danger pour la santé humaine.

Le jouet répond aux exigences générales et spécifiques des normes européennes harmonisées de la série EN 71 : EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

FABRIQUÉ POUR LA MARQUE MONI TOYS

Fabricant et importateur : Moni Trade OOD

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 rue Dolo

Numéro de téléphone : 02/ 936 07 90 ; Web :www.moni.bg